

取扱説明書

この度は「RL-135スリムランタン30」をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管して下さい。誤った使用により生じた損害に関しましては、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名称は、各社の商標または登録商標です。

1 各部名称

- ① ストラップホール ③ 電池フタ&電池BOX
② LEDランタン ④ ランタンスイッチ

2 機能

●LEDランタン(明るさを「強」と「弱」にあわせることができます。)


3 電源 単3電池1本使用(別売り)

4 電池の入れ方


図2の③電池フタを矢印の方向にスライドさせると電池BOXがあります。図3の様に単3電池1本を⊕⊖の向きを間違わない様にセットしてください。

※パネのある方がマイナス極、金属の電極がある方がプラス極になります。

【図3】



【図2】



◎電池が消耗してくるとLEDランタンを使用する際にLEDランタンが極端に暗くなる場合があります。その時が電池寿命となりますので、新品の電池と交換してください。

5 LEDランタンの使用方法

単3電池1本をセット後、①各部名称の④ランタンスイッチ(底部)を押してください。②LEDランタンが「強」で点灯します。もう一度押すと「弱」で点灯します。もう一度押すと②LEDランタンが消えます。

※点灯モードは④ランタンスイッチを押すごとに

強点灯 → 弱点灯 → 切 → 強点灯 以降繰り返して切り換わります。

※ LEDランタンについて

本機は通常の豆電球ではなく、LED(発光ダイオード)を使用しているため、長寿命で電球切れを起こしません。従いまして電球交換の必要がありませんので、本体を開けLEDに触らないでください。故障の原因となります。




警告

点灯中のLEDランタンを直視しないでください。視力障害の原因となるおそれがあります。

※ ①ストラップホールを設けています。

付属のストラップを取り付けると、持ち運びに便利です。

【図1】



警告：乾電池についての注意

※電池の極性(+/-)の方向を間違わないこと。 ※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないこと。 ※規格の異なる電池は使用しないこと。 ※長時間ご使用にならないときは必ず電池を本体より抜き取ってから保存しておいてください。

上記の様な状態で電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめてください。間違った方法でのご使用による事故には、製造社及び販売者は責任を負いかねます。