


防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』

取扱説明書



このたびは「防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は保証書を兼ねていますので、紛失しないよう大切に保管してください。誤った使用により生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

！警告

- 点灯中のLEDライトやランタンを直視しないでください。視力障害の原因となることがあります。
 - ラジオやサイレンは大きな音量で聴かないでください。聴力障害の原因となることがあります。
 - 本製品を分解、修理、改造しないでください。発火したり異常作動するおそれがあります。
 - 内部に磁石を使用していますので、磁力の影響を受ける製品の近くでは使用しないでください。
 - 防水・防滴仕様ではありませんので、雨、シャワーなど水に濡れる恐れのある場所での使用は絶対におやめください。
 - 乾電池は、古いものと新しいものをまぜたり、アルカリ電池とマンガン電池をまぜて使用しないでください。液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
 - 長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体から抜き取ってください。そのまま放置すると、液漏れ、腐食、発火、故障などの原因となります。
 - 小児の手の届かないところに保管してください。
 - 携帯時や保管中に、不用意にスイッチが押されてオンにならないようにご注意ください。
 - 水気のある所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所、直射日光の当たる場所で保管しないでください。
- ※ケガや故障の原因になりますので、上記を必ずお守りいただいた上でご使用ください。

STP-755 防災セットに入れておくと便利な『明るいラジオライト』取扱説明書


もくじ	1
日常でも活躍する…進化したラジオライト	2
1. 基本機能	5
2. 各部名称	5
3. 付属品名称	6
4. 電 源	7
5. 乾電池の入れ方	7
6. LEDライトを使うには	8
簡易ランタンシェードについて	9
7. ラジオ(AM/FM/ワイドFM)を使うには	10
8. イヤホンを使うには	11
9. サイレンを使うには	11
10. 携帯電話充電USBケーブルについて	12
11. 携帯電話を充電するには(プラグイン携帯電話充電機能)	13
乾電池(アルカリ電池)より携帯電話を充電する方法	14
◎マイクロUSBとType-C接続端子の携帯電話(スマートフォン)を充電する方法	16
◎アイフォーンを充電する方法	17
アップル社正規認証3in1ライトニングケーブルについて	17
ハンドストラップについて	18
仕様	19
各機能の使用時間の目安	20
保証規定	21
保証書	22

日常でも活躍する… 進化したラジオライト

防災セットの必需品として準備したいラジオライト。災害や事故などの緊急時はもちろん、キャンプやアウトドアレジャー、デイリーにも活躍する便利ツールとして人気上昇中! 日々の暮らしで使い慣れていたら“もしもの事態”にもスムーズに対応できます。使いやすくて便利、いつも身近に置いておきたい進化したラジオライトは、日常&緊急時のマストアイテムです。

スピーディでパワフル! 実用性が向上した乾電池充電方式

この製品は、手回し充電式から乾電池充電式にアップデートしたもので、備蓄品として用意する際には、本製品+アルカリ乾電池(長期保存可能なタイプ)を数セット。



災害時の乾電池不足に備えて多めに用意しておくことをおすすめします。

※現在のアルカリ乾電池は約10年、リチウム乾電池は約20年、性能向上により品質保持期間が長くなっています。

スマホ充電をスムーズに! 手回しハンドルの労力を解消

緊急時にも頼りになるスマートフォンですが、高性能化に伴い電池容量が大きくなり、スマホ(3000mAh)を約1%充電するには、手回しハンドルでは10~15分もかかります(当社比5833の場合)。そこで、スマホ同様、性能向上を果たしたアルカリ乾電池やリチウム乾電池を活用することで、手軽でスピーディな充電を可能にしました。

「スマートフォン+ラジオ」でより正確で 多岐にわたる情報入手

さまざまな情報をリアルタイムにキャッチできるSNS。信頼性の高い放送を視聴できるテレビやラジオ。より身近な情報を受け取れるSNSですが、その中には正確でないものも含まれ、混乱に陥ることもあります。「スマートフォン+ラジオ」の相互活用で、ご自身にとってより役立つ情報を取捨選択して安心・安全を担保してください。

災害時のラジオは乾電池式がおすすめ!

近年、スマートフォンのアプリでラジオを聞くことができるようになり、防災セットに加えないこともあるようです。しかし、災害時におけるスマートフォンは家族や友人との連絡、周辺の状況報告、位置情報など、さまざまな用途に使われます。ラジオ放送を聞く場合は乾電池式のものを用意し、スマートフォンとの使い分けをおすすめします。


なぜ、手回しハンドル搭載ラジオは一般化したのでしょうか!?

さまざまな情報をリアルタイムにキャッチできるSNS。信頼性いざという時のために準備されている手回しハンドル式のラジオライト。防災セットが一般的になった2000年当初、水、乾パンなどの食品の保存期間は約5年。一方、乾電池の品質保持期限は約3年と短かったため、当社では、万一に備えた情報源の確保のために充電用の手回しハンドルを搭載したのが始まり…。しかも当時の電球は消費電力(約90秒回して約60秒点灯)が高かったために、ライトの使用は想定外でした。現在は、省電力のLEDライトを搭載することで、ラジオライトとしての活用が可能になりました。

1. 基本機能


- LEDライト(白色LED1灯/強・中・弱)
- ラジオ(AM/FM/ワイドFM)
- サイレン(点滅灯)
- プラグイン携帯電話充電機能
- ランタン(簡易ランタンシェード使用時)

2. 各部名称



- ① LEDライト
- ② 携帯電話充電端子(USB出力端子)
- ③ サイレンON/OFFスイッチ
- ④ ラジオ選局ダイヤル
(AM/FM/ワイドFM)
- ⑤ USBインジケーター
- ⑥ LEDライトON/OFFスイッチ
- ⑦ 機能切換スイッチ
(切/AM/FM/USB)
- ⑧ ラジオ音量ダイヤル
- ⑨ ラジオインジケーターランプ

- ⑩ スピーカー
- ⑪ 乾電池BOX&フタ
- ⑫ イヤホンジャック端子
- ⑬ ハンドストラップ
- ⑭ ジョイント



3. 付属品名称

● 携帯電話充電USBケーブル


対応機種

- アンドロイド
- ・マイクロUSB
- ・USB Type-C

※表記の社名または商品名は、各社の商標・登録商標です。

● 簡易ランタンシェード

● 取扱説明書/保証書(本書)





4. 電 源

1. 単3乾電池×4本(別売)

5. 乾電池の入れ方

◎単3乾電池×4本使用

1. 本体裏面にある⑪乾電池BOX&フタのフタに表示の矢印 (▲) の方向にスライドさせてフタを開けてください。【図1】
※フタは取り外し式です。紛失にご注意ください。
2. 単3乾電池4本の方向を間違えずに正しく入れてください。
【図2】
※縦に2本ずつ入ります。
※バネのある方が乾電池のマイナス側になります。マイナス側からセットしてください。
3. フタを閉める時は、フタの両サイドにあるツメと乾電池BOXの両サイドにある溝をあわせて閉めてください。



乾電池についての注意

- ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池、新旧の乾電池、種類の違う乾電池等を混ぜたりして使用しないでください。発火、破裂や液漏れのおそれがあります。
- ※長期間ご使用にならない場合、本機から乾電池を抜いてください。液漏れのおそれがあります。

- ※乾電池が液漏れをおこした場合、手で触らないようにしてください。
- ※乾電池より液漏れをした液体が目に入った場合、医師の指示に従ってください。
- ※乾電池より液漏れをした液体が皮膚にふれたりした場合、水などで洗い流してください。
- ※皮膚に異常が発生したときは医師の指示に従いください。
- ※スマホ充電やライト使用中に乾電池が熱くなる場合がありますが異常ではありません。
- ※乾電池が消耗するとライトが暗くなったり、ラジオの音声が小さくなったり、ジーと鳴る事があります。その時が乾電池の寿命となります。新しい乾電池に交換してください。


上記の様な状態で乾電池をセットすると、液漏れ、発熱、発火及び本体の故障の原因になりますので絶対にやめてください。
間違った方法でのご使用による事故には、製造社及び販売者は責任を負いかねます。

6. LEDライトを使うには

1. 電源は乾電池を使用します。(乾電池の入れ方に関しては前記の5(7・8頁)を参照ください。)
2. ⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「切」/「AM」/「FM」に合わせてください。【図1】
※「AM」/「FM」にあわせた場合、ラジオを同時使用することが可能です。
3. ⑥LEDライトON/OFFスイッチを1回押すと①LEDライトが「強モード」で点灯します。もう一度押すと①LEDライトが「中モード」で点灯します。さらにもう一度⑥LEDライトON/OFFスイッチ押すと「弱モード」で点灯します。もう一度押すと①LEDライトが切れます。以降、強・中・弱点灯と切のくり返しになります。【図1】



4. 使用後は⑥LEDライトON/OFFスイッチで①LEDライトを「OFF」にし、⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「切」の位置に合わせてください。




【図1】

※①LEDライトの電球交換はできません。(寿命約4万~5万時間)
※①LEDライトが点灯中もラジオを同時使用することが可能です。

 ①LEDライトが点灯している間は、光を直視しないでください。
禁止 視力障害の原因となります。

簡易ランタンシェードについて

付属品の簡易ランタンシェードを図のようにかぶせるとランタンになり、デスク周りを明るく照らすことができます。【図2】



【図2】

7. ラジオ(AM/FM/ワイドFM)を使うには

●AM周波数:540~1600kHzの表示内で受信可能。【図1】

●FM/ワイドFM周波数:76~108MHzの表示内で受信可能。


1. 電源は乾電池を使用します。(乾電池の入れ方に関しては前記の5(7・8頁)を参照ください。)
2. ⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「AM」または「FM」に合わせてください。【図2】
3. ⑧ラジオ音量ダイヤルを時計回りに回すと⑩スピーカーから音が鳴りますので、適当な音量に調節してください。【図2】
4. ④ラジオ選局ダイヤル(AM/FM/ワイドFM)を回して、お聴きになりたい放送局に合わせてください。周波数が適正な位置に合うと⑨ラジオインジケーター・ランプが赤色に点灯します。【図2】
5. スイッチを切るときは、⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「切」の位置に合わせてください。

※ラジオを聴き終えたあと、音を小さくしただけでは電力が入ったままとなり乾電池が消耗します。必ず⑦機能切換スイッチを「切」に戻してください。


※ラジオ(AM/FM/ワイドFM)をお聴きになっている時も①LEDライトを同時使用することが可能です。

※ラジオ電波はその特性上、室内など場所によって受信しにくい場合があります。その際は本体を電波の受信状況の良い方向や場所を選んで使用してください。

※テレビやパソコンなど家庭用電化製品のそばでラジオを聞くと、ノイズが入る場合がありますので、電気機器から離してラジオをお聴きください。



【図1】



【図2】



注意 ラジオの音量の調整にご注意ください。音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かないようにしてください。

注意 大きな音は聴力障害などの原因になる恐れがありますので、絶対におやめください。

8. イヤホンを使うには

※イヤホンは付属していません。お手持ちの3.5mmプラグのイヤホンをご利用ください。

※お手持ちのイヤホンを利用して、⑩スピーカーから音を消して、イヤホン音声でラジオ放送をお楽しみになれます。

※黒色のゴムカバーを開けてください。

※イヤホンの先端プラグを⑫イヤホンジャックの端子に差し込んでください。

あとは前記のラジオを使うにはをご覧になり、お楽しみください。



注意 音量の調整にご注意ください。イヤホンをしたまま音量ダイヤルを急激に回したり、大きな音量で聴かない様にしてください。大きな音は耳の障害になる恐れがあります。

9. サイレンを使うには

1. 電源は乾電池を使用します。(乾電池の入れ方に関しては前記の5(7・8頁)を参照ください。)

2. ⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「切」/「AM」/「FM」にあわせてください。

3. ③サイレンON/OFFスイッチを押してください。
サイレンが⑩スピーカーから鳴ります。

4. サイレンが鳴っている間は①LEDライトが点滅します。

5. サイレンを止める場合は③サイレンON/OFFスイッチを押してください。さらに⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「切」の位置に合わせてください。



注意 サイレンは大きな音が鳴ります。耳元に近づけると聴力障害などのおそれがあります。絶対におやめください。



注意 イヤホン装着時の注意

- イヤホン装着時はサイレン音量はすべてイヤホン側に出力されます。サイレンを使用する際には必ずイヤホンを⑫イヤホンジャック端子から抜き取ってください。
- イヤホンをつけたままサイレンを聞くと聴力障害などの原因になる怖れがあるので、絶対におやめください。


10. 携帯電話充電USBケーブルについて

対応機種：アンドロイド（USB Type-C）
マイクロUSB

接続方法：マイクロUSBの上に
Type-Cをかぶせてください。

◎携帯電話の充電に使用します。

※携帯電話の充電につきましては、後記
の11(13、14、15、16、17頁)をそれ
ぞれ参照ください。



使用上のご注意

注意

火傷や火災の原因となりますので、以下の事は絶対におこなわないでく
ださい。

※コネクターおよびケーブルを加工、分解する事、ケーブルを引っ張っ
たり、無理な力をかけたり、曲げたりケーブル上に物を置く事。電極部
分が結露した状態や、水分や異物がついた状態で使用する事。

※ケーブルを抜き差しするときは必ずコネクター部分を持っておこなっ
てください。

※熱のこもる場所(ポケットやバッグの中、布団の中など)で使用しないで
ください。

※濡れた手で使用しないでください。

※本ケーブルは充電用です

※水気のある所、高温多湿の場所、ホコリの多い場所などでは使用しな
いでください。

※乳幼児の手の届かないところに保管してください。

※充電中に異常を感じた際には、すぐに使用を中止し弊社までご連絡く
ださい。

※コネクターをさし込む時はまっすぐに入れてください。また抜く時もま
っすぐに抜いてください。

※マイクロUSBコネクターを使用される場合、表/裏にご注意ください。
一方で入らない時は、逆向きにしてさし込んでください。

※マイクロUSBコネクターの金属の接合部分が半分入れれば接続できて
います。

※形状の異なるコネクターを無理に押し込んだりすると破損や故障の原因となります。絶対におやめください。

※携帯電話にケース等をしたまま充電動作をした場合、ケースの形状によっては上記コネクターのさし込みが不十分であったり、正しくさし込みができない場合がありますので予めご了承ください。(ケースを外せば正しく装着することが出来ます)

※一部の機種で使用できない場合がありますので、ご了承ください。

11. 携帯電話を充電するには(プラグイン携帯電話充電機能)

※通常はお客様のお手持ちの専用充電器でお願いします。

※携帯電話への充電は緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。

1.携帯電話の充電は下記の条件で充電が可能です。


※アルカリ乾電池からの充電。

2.付属品の携帯電話充電USBケーブルのUSB部を②携帯電話充電端子(USB出力端子)に差し込んでください。ケーブルの反対側にお手持ちの携帯電話の接続端子に合わせてコネクターを差し込んでください。【図1】

※黒色のゴムカバーを開けてください。

※形状の異なるコネクターを無理に押し込んだりすると破損や故障の原因となります。絶対におやめください。

※一部の機種で使用できない場合がありますので、ご了承ください。



【図1】

乾電池(アルカリ電池)より携帯電話を充電する方法

※使用する乾電池は必ず新品のアルカリ電池をご使用ください。マンガ
ン電池では充電できません。

※本体に乾電池を入れる場合、前記の5.乾電池の入れ方(7.8頁)を
参照してください。

1.⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を「USB」に合わせてください。

※「USB」の位置に合わすと⑤USBインジケーターランプが緑色に点
灯します。

2.乾電池の電力で携帯電話本体が充電中の状態になりますので確認し
てください。

※乾電池で携帯電話の充電中はLEDライト・ラジオやサイレンは使
用できません。

3.充電を停止する時は、⑦機能切換スイッチ(切/AM/FM/USB)を
「切」の位置に合わせてください。



- アルカリ乾電池より携帯電話を充電した場合、アルカリ乾電池
が熱くなります。充電中もしくは充電直後はアルカリ乾電池を
絶対にさわらないようにしてください。火傷をする恐れがあり
ます。
- 充電終了後15分程度は乾電池に触らないでください。
- 更に充電をつぎ足したい場合は、新しいアルカリ乾電池をご使
用ください。

注意 ○適合機種について

- PHSには充電できません。
- 市販されているほとんどの携帯電話に対応していますが、一部の機種で使用できない場合がありますのでご了承ください。
- 海外製の機種にはお使いになれません。
- 充電開始後すぐに「警告」や「充電をやめてください」というような表示がでてくる場合もあります。その際はすぐに充電をやめてください。故障の原因となります。
- 充電ができない場合は、当社窓口にご相談ください。
- タブレットシリーズへの充電はできません。

携帯電話充電の際の安全上のご注意



メモリー消失に注意!

携帯電話機は当社製品の使用に関わらず、何らかの原因によって電話帳や登録情報などのメモリーが、突然消失してしまう危険性があります。登録情報はあらかじめ別の方法(バックアップ等)で控えをとっておくことを強くお勧めします。なお、本製品の使用により一時的に携帯電話が通話できなくなったり、メモリーが消失したりいたしましたも、当社では責任を負いかねますので、ご了承の上、お使いください。

普段の充電は純正充電器で…

本製品のご使用はあくまで、純正の充電器が使用できない場合の一時的なご利用を想定して設計しております。日常の充電には携帯電話会社純正の充電器をお使いくださいますようお願い申し上げます。


最近のスマートフォン、アイフォーンの場合、内蔵のバッテリー容量が大きくなっているため、機種により充電効率はかなり低下します。あらかじめご了承ください。

◎マイクロUSBとType-C接続端子の携帯電話(スマートフォン)を充電する方法。

※お手持ちのスマートフォンがマイクロUSB接続端子の場合

付属品の接続電話充電USBケーブルのマイクロUSB側を差し込んでください。【図1】


※マイクロUSB側を使用される場合、表/裏にご注意ください。一方で入らない場合は逆にして入れてください。



【図1】

※お手持ちのスマートフォンがType-C接続端子の場合

付属品の携帯電話充電USBケーブルのマイクロUSBの先にType-C側を取り付けて、Type-C接続端子の携帯電話(スマートフォン)に差し込んでください。【図2】



【図2】

※乾電池からの充電方法につきましては、前記の11(13・14・15頁)をそれぞれ参照ください。


◎アイフォーンを充電する方法。

※アイフォーン用コネクター(ライトニングタイプ)は付属していません。

アップル社純正のUSBケーブルを使用する。

アップル社の純正のケーブルをご使用ください。(純正ケーブルのUSBプラグを本体の②携帯電話充電端子(USB出力端子)に差し込み、ケーブルの反対側の先端プラグ側をお手持ちのアイフォーン機に差し込んでください。)

【図1】



【図1】

アップル社純正ケーブル

アップル社純正ケーブルのプラグのUSB部分がUSB-C(Type-C)の場合
市販のType-CやマイクロUSBからのライトニングへの変換アダプターをお買い求めいただき、付属品の携帯電話充電USBケーブルのType-C側やマイクロUSB側に接続させて使用してください。(もしくは同等規格品をお持ちの場合は、そのままご利用可能です。)

アップル社正規認証3in1ライトニングケーブルについて

弊社ではアップル社正規認証ライトニングコネクターとUSB Type-C、マイクロUSBの付いた3in1ライトニングケーブルを別途お買い求めいただけます。このケーブル1本でほとんどのスマホに対応しています。アップル社正規認証を獲得していますのでiOSのアップデートにも対応しています。

データ通信の規格は、
USB2.0規格準拠となります。
ライトニング接続時は、最大2.4A出力が可能です。
(ただし、出力側の機器が対応している必要があります。)
※USB PDには非対応




品番:5871
JAN:4511793008280

ハンドストラップについて

※本機の⑬ハンドストラップには落下防止のため「⑭ジョイント」が装着されています。

⑬ハンドストラップを手首に通したあとこの「⑭ジョイント」を手首側に絞ってお使いになると誤って手をすべらせたり、手を放してしまっても本機を落とす心配がありません。【図1】



【図1】

○仕様

- ・LEDライト：白色LED1灯(強・中・弱)
- ・ランタン：簡易ランタンシェード使用時
- ・ラジオ：AM:540～1600kHz
(受信周波数) FM/ワイドFM:76～108MHz
- ・携帯充電：プラグイン携帯電話充電機能
- ・サイレン：LEDライト点滅
- ・アンテナ：FM/ワイヤーアンテナ(ハンドストラップ内に内蔵)
AM/内蔵フェライトバー
- ・電源：単3乾電池×4本(別売)
- ・USB出力：5V/1,000mA
- ・付属品：携帯電話充電USBケーブル
対応機種
 - アンドロイド
 - ・マイクロUSB
 - ・USB Type-C
 - 簡易ランタンシェード
 - 取扱説明書/保証書(本書)
- ・イヤホンジャック：3.5mmジャック イヤホン(別売)
- ・本体寸法：78×60×205mm
- ・本体材質：ABS樹脂、他
- ・使用温度：-10～40°C

各機能の使用時間の目安

※諸条件により使用時間は異なります。この表はあくまでも目安であり、必ずしもお約束できるものではありません。おおよその目安になりますので、あらかじめご了承ください。

※LEDライトとラジオを併用使用した場合、使用時間の目安は短くなります。

単3アルカリ乾電池を使用した場合（日本製アルカリ乾電池単3×4本）

乾電池での使用時間の目安

機能	連続使用時間	備考
LEDライト	強点灯 約50時間	徐々に光が弱くなります。
	中点灯 約80時間	
	弱点灯 約90時間	
ラジオ（AM/FM放送）	約50時間	音量によります。
携帯電話	約240分	連続通話時間
	約100時間	連続待ち受け時間

※携帯電話への充電は機種や状態により大きく異なります。緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。

明るさ：1m（ルーメン）

機能	1m（ルーメン）	備考
LEDライト	強点灯 約100ルーメン	徐々に光が弱くなります。
	中点灯 約45ルーメン	
	弱点灯 約25ルーメン	

新品乾電池からスマートフォンを充電後のライトとラジオの参考時間

機能	連続使用時間	備考
LEDライト	強点灯 約30時間	新品乾電池使用時より明るさは暗くなります。
	中点灯 約34時間	
	弱点灯 約45時間	
ラジオ（AM/FM放送）	約20時間	音量によります。

※上記はあくまで参考値です。スマホの規格や使用温度により異なることがあります。

※ライトの計測終了は、30cmの距離に置いた測定器の照度が300lxを下回った時間を計測終了時間としています。

充電式ニッケル水素電池（1.2V/1,900mAh）を使用した場合

使用時間の目安

機能	連続使用時間	備考
LEDライト	強点灯 約10時間	徐々に光が弱くなります。
	中点灯 約21時間	
	弱点灯 約35時間	
ラジオ（AM/FM放送）	約44時間	音量によります。

※充電式ニッケル水素電池を満充電後の使用時間



—スターリングクラブ—

※商品改良のため、予告なく商品の仕様が変更されることがあります。

※説明書本文に記載の社名や商品名・固有名詞は、各社の商標または登録商標です。